



## Orden og oversikt på din arbeidsplass

Med SafeTool Information System finnes alle muligheter til fullstendig oversikt med nåtidsinformasjon fra byggplassen.

Med SafeTool Information System (SIS) kan du, ved å gi eller begrense personers rettigheter til SafeTools enheter, orden og oversikt på arbeidsplassen.

### ALLE MULIGHETER

SIS er webbasert som innebærer at du får tilgang til det via internett uansett hvor du befinner deg. Du kan legge inn personer, opprette grupper av personer og styre hvilke personer som skal få benytte ulike enheter. Du kan dessuten opprette en timeplan for ytterligere å øke tilgangen til SafeTools enheter. Hvis det skulle oppstå ulykker

kan du hurtig skrive ut en oppsamlingsliste for å se hvilke personer som befant seg på arbeidsplassen når ulykken oppsto.

### RAPPORTERING AV TILSTEDEVÆRELSE

Byggebransjens standard for registrering av tilstedeværelse, Byggekortet, stiller krav til at byggeprosjektet ved et gitt tidspunkt skal kunne redegjøre for hvilke personer som befinner seg på byggplassen. Ved å bruke funksjonen "Rapport Skatteetaten" kan du gjøre dette med bare noen få tastetrykk.

### OVERSIKT AV MASKINER


Det finnes også mulighet til å håndtere verktøy og maskiner i systemet. Du kan se hva som er til stede i konteineren og se hvilke personer som har leid eller tatt ut maskiner.

### KORTLESER

For å kunne legge inn personers Byggekort i SIS må man ha en kortleser. Med den leser du inn all informasjon (navn, bedrift, personnummer etc.) og oppretter deretter en bruker i SIS.



# Oversiktsskjema for SafeTool Area Security System



- Alle enhetene må ha 230VAC for å fungere (OBS! Kjøreport skal ha 400V/10A).
- Strømkabelen till enhetene skal vare EKLK 3G1,5. Innendørs går det bra med EKK 3G1,5. Kabelen skal ha et minimumstverrsnitt på 1,5 mm<sup>2</sup> og sikring i henhold til elektrisk sikkerhet.
- Kommunikasjonen mellom enhetene skjer på en busskabel som heter FKAR-PG 2\*2\*0,5 og skal dras i en slynge. Busskabelen skal tilkobles med SafeTools busskontakt nr. 52013.

## Systemsikring AS

Luramyveien 43, 4313 Sandnes

Tlf: 51 63 00 00 | Fax: 51 63 00 02

post@systemsikring.com

www.systemsikring.com

